

SLUNEČNICE 161

Návod k obsluze zádového postřikovače

I. Technická data:

Max. pracovní objem	16 dm ³
Hmotnost	4,3 kg
Max. pracovní tlak	0,30 MPa / aplikace Insekticidů a Fungicidů /
Střední průtok	0,5 – 1,8 litrů/min.
Max. pracovní teplota	40°C

II. Použití

Zádový postřikovač Slunečnice je určen k provádění ochranných postřiků na volných plochách, ve sklenících-zelenině, okrasných rostlin, nevelkých vinohradech a jahodových plantážích. Díky své konstrukci postřikovací tyče může být použit v lesních školkách a nevelkých ovocných sadech s nízkokmeny a polokmeny. S použitím tohoto postřikovače je možné likvidovat různé škůdce ve skladech se zbožím a provádět dezinfekci.

III. Příprava k práci

Zákazník dostává postřikovač smontovaný a zkontrolovaný od výrobce. Jedinou činností uživatele je montáž – připojení teleskopické tyče k rukojeti a sestavit páku zdvihu shodně s vyobrazením na obalu postřikovače.

IV. Návod k obsluze

1. Filtr se nachází v rukojeti.
2. Postřikovač se plní tekutinou po odšroubování víka nalévacího otvoru, pod nímž je osazeno sítko.
3. Možnost volby umístění páky zdvihu pro práci levou nebo pravou rukou.
4. Nádobu plnit pracovní tekutinou podle instrukcí uvedených na obale chemického prostředku.
5. Připravte si postřik v samostatné nádobě a potom teprve nalévejte přes sítko do postřikovače.
6. Postřikovač naložit na záda a upevnit pomocí popruhů ramenních a břišního.
7. Páku zdvihu pohybovat jednou rukou směrem nahoru a dolů a druhou rukou ovládat postřikovací tyč.
8. Během práce kontrolovat tlak na manometru a podle potřeby pákou zdvihu doplnit tlak.
9. Spouštěcí ventil na rukojeti má dvě polohy díky pojistce zdvihu: vpřed – poloha pro okamžité otevření a uzavření, vzad – poloha pro trvalé otevření.
10. Po ukončení práce s postřikovačem je nutno nádobu, teleskop, propojovací hadici řádně propláchnout čistou vodou.
11. Průběžně čistit i filtr v rukojeti, nalévací sítko a koncovou trysku čistou vodou a tlakem vzduchu.
12. Občasné promazat těsnící kroužky, pojistný ventil, spouštěcí ventil a píst pumpy silikonovým olejem.
13. Postřikovač ukládat v prostorách s teplotou od 0°C do 40°C, na neosluněných místech.

V. Dodatečné příslušenství na objednávku

- teleskopická tyč s max. délkou 3 m nebo 5 m
- nástavec teleskopu s třemi nebo pěti tryskami T
- sada - koncové plastové trysky s různými charakteristikami postřiku a průtoku
- plastový kryt trysky

VI. Bezpečnost při práci

Při práci s postřikovačem je nutno dodržovat obecné zásady bezpečnosti.

Dodržovat návod a postup uvedený na obalu chemického prostředku.

Při práci s postřikovačem je nutno náležitě chránit oči (brýle), dýchací cesty (maska) a kůži (pracovní oděv).

Je zakázáno při práci s postřikovačem jíst, pít a kouřit. Po ukončení práce je nutno vyměnit oděv, umýt ruce a tvář kvalitním mýdlem.

Chemické prostředky na ochranu rostlin skladovat v původních obalech daleko od potravin a mimo dosah dětí.

Pracovní postřikovací kapalinu připravovat v nádobách zvláště k tomuto určených. Po skončení práce je doporučeno zbytek kapaliny v nádobě rozředit vodou v poměru 1 : 10 a rovnoměrně rozptýlit na povrch ošetřovaného místa.



J.A.D. TOOLS s.r.o. | UNIČOVSKÁ 1324/21 | WWW.JAD.CZ | +420 585 341 667
CZECH REPUBLIC | 784 01 LITOVEL | JAD@JAD.CZ | +420 585 342 689

VII. Záruční opravy a servis

Záruční, případně pozáruční opravu postřikovače uživatel uplatní v místě nákupu výrobku, u nejbližšího smluvního prodejce, případně přímo u dovozce.

Upozornění – výrobek znečištěný nebo zanesený zbytky chemického prostředku nebude přebrán do opravy!

Při všech opravách (i pozáručních) je uživatel povinen ve vlastním zájmu použít originální náhradní díly Kwazar.

Nejvhodnějším obdobím pro opravu nebo údržbu Vašeho postřikovače je podzim-zima.

Upozornění pro uživatele: podle Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech je povinností spotřebitele zajistit využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobku vhodnou formou.

Výhradní dovozce postřikovačů značky KWAZAR je J.A.D. TOOLS s.r.o.

Váš prodejce:

Datum prodeje: