

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Každé balení obsahuje: kompletní postřikovač a návod na obsluhu spolu se záruční kartou.

KONSTRUKCE POSTŘIKOVAČE

1) láhev; 2) hlavice; 3) píst; 4) bezpečnostní ventil.

PŘÍPRAVA K PRÁCI A PRÁCE

Dotáhněte hlavici (2) a několikrát zapumpujte pístem, vtlačte páčku ventilu v hlavici (2). Musí vycházet vzduch. Zvedněte hlavičku bezpečnostního ventilu (4). Vzduch musí být vypuštěn.

Vždy před vyšrobuváním čerpadla vypustěte vzduch z nádrže.

Odšroubujte hlavici (2) a vlijte pracovní tekutinu připravenou podle pokynů výrobce. Našroubujte hlavici. Přeneste postřikovač na místo práce. Napumpujte do okamžiku uvedení bezpečnostního ventilu do chodu. Nasměrujte rozprašovací koncovku na místo postřiku, stlačte páčku ventilu v hlavici.

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY

Výstražné znaky umístěné na postřikovači musí být čitelné a čisté. V případě zničení znaku je nutné tento znak doplnit (uživatel). Znaky je možné koupit u výrobce anebo v servisních střediscích.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VENUS 1	VENUS 1,5	VENUS 2
Výška (mm)	264	307	374
Průměr (mm)	125	125	125
Pracovní objem (dm ³)	1,0	1,5	2,0
Pracovní objem (dm ³)	1,28	1,87	2,30
Hmotnost postřikovače	0,40	0,49	0,58
Pracovní tlak [MPa]	0,22		

POZOR Postřikovač pod tlakem chraňte před úderu.

UCHOVÁVÁNÍ A ÚDRŽBA

Po skončení práce důkladně čistou vodou vypláchněte postřikovač i hadici. Postřikovač musí být uchovávaný v teplotě nad 0 °C, daleko od slunečních paprsků a zdrojů tepla. **BEZ TLAKU.**



Výhradní dovozca pre ČR a SR:
J.A.D. TOOLS s.r.o.
Uničovská 1324/21
784 01 Litovel
Česká republika
www.kwazar.cz

NÁVOD NA OBSLUHU POSTREKOVÁČA

VENUS 1,0 VENUS 1,5 VENUS 2,0

SK

NÁVOD NA OBSLUHU JE INTEGŘÁLNOU ČÁSTÍ VYBAVENIA POSTREKOVÁČA KATEGORICKY SA ZAKAZUJE NECHÁVAŤ A UCHOVÁVAŤ POSTREKOVÁČ POD TLAKOM VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Tento návod bol vyhotovený za tým účelom, aby ho všetci prečítali, pochopili a dodržovali všetky jeho body behom používania postrekača. Pri požíciavaní postrekača je treba vždy poskytnúť aj návod na obsluhu. Znalosť návodu a zásad v ňom uvedených môže zabrániť nehodám.

JE NUTNÉ DODRŽOVAŤ ZÁSADY BHP TÝKAJÚCE SA PRÁČ S PROSTRIEDKAMI OCHRANY RASTLÍN.

1. Pred začiatkom práce je nutné sa zoznámiť s návodom na obsluhu.
2. Nie je dovolené, aby postrekač obsluhovali tehotné ženy a deti.
3. V priebehu prác s použitím chemických prostriedkov nie je prípustné jedenie, pitie ani fajčenie tabaku.
4. Chemické prostriedky pre postrek pripraviť a používať podľa odporúčani výrobcov a noriem.
5. Pracovnú tekutinu pripravovať v náčini určenom pre tento účel.
6. Dbat, aby sa pracovná tekutina nedostala do otvorených vôd (rieki, jazerá, rybníky).
7. Nie je prípustné používanie prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť výbuch ani žieravých či horľavých látok.
8. Práce spojené s použitím prostriedkov ochrany rastlín v prípade pestovania pod fóliou a v uzavretých miestnostiach musia byť vykonávané v prítomnosti čo najmenej dvoch osôb.
9. V postrekači nesmú byť po skončenej práci ponechané chemické prostriedky ani pozostatky postrekov.
10. Postrekač je treba po skončení práce premyť čistou vodou.
11. Po skončenej práci s použitím škodlivých chemických prostriedkov je nutné sa dôkladne umyť.
12. Postrekač, jeho príslušenstvo a chemické prostriedky uchovávať tak, aby k nim deti nemali prístup.
13. Opatrobovaný postrekač umyť pred demontážou a odovzdať do miesta utilizácie chemických odpadov.

ZVÝŠKOVÉ RIZIKO

Napriek tomu, že Firma KWAZAR preberá zodpovednosť za priemyselný vzor a konštrukciu postrekača, ktoré majú slúžiť eliminácii nebezpečenstva, nedá sa vyhnúť niektorým prvkom rizika behom práce. Zvyškové riziko vyplýva z chybného chovania sa obsluhujúcej osoby.

Najväčšie nebezpečenstvo sa vyskytuje pri vykonávaní nasledujúcich zakázaných činností:

- nedodržiavanie zásad bezpečnosti popísaných v návode obsluhy;
- používanie postrekača pre iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v návode obsluhy;
- samovoľné vykonávanie zmien a zásahov.

Predstavujúc zvyškové riziko, postrekač je chápaný ako zariadenie, ktoré bolo projektované a vyrobené podľa stavu techniky v roku jeho výroby.

URČENIE

Postrekače VENUS sú určené pre ochranné a ošetrovateľské práce pri pestovaní zeleniny, v sadovníctve, pri pestovaní kvetov a v leśnictve. Používaný je pre postrek prostriedkami ochrany rastlín, prostriedkami ničiacimi burinu, tekutými umelými hnojivami, čistou vodou (kropanie).

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Každé balenie obsahuje: kompletný postrekač a návod na obsluhu spolu so záručnou kartou.

KONŠTRUKCIA POSTREKOVAČA

1) Nádrž; 2) Hlavica; 3) Piest; 4) Bezpečnostný ventil.

PRIPRAVENIE K PRÁCI A PRÁCA

Dotiahnuť hlavicu (2) a vykonať niekoľko pohybov piestom, vtlačiť páčku ventilu v hlavici (2). Musí vychádzať vzduch. Zdvihnúť hlavičku bezpečnostného ventilu. (4). Vzduch musí byť vypustený.

Vždy pred vyskrutkovaním čerpadla vypúšťať vzduch z nádrže

Odskrutkovať hlavicu (2) a vliat pracovnú tekutinu pripravenú podľa pokynov výrobcu.


Naskrutkovať hlavicu. Preniesť postrekovač na miesto práce.

Čerpať do okamihu uvedenia do chodu bezpečnostného ventilu. Nasmerovať rozprašujúcu koncovku na miesto postreku, stlačiť páčku ventilu v hlavici.

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY

Výstražné znaky umiestené na postrekovači musia byť čitateľné a čisté.

V prípade zničeného znaku je nutné taký znak doplniť (užívateľ). Znaky je možné kúpiť u výrobcu alebo v servisných strediskách.




TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VENUS 1	VENUS 1,5	VENUS 2
Výška (mm)	264	307	374
Priemer (mm)	125	125	125
Pracovný objem (dm ³)	1,0	1,5	2,0
Celkový objem (dm ³)	1,28	1,87	2,30
Hmotnosť postrekovača	0,40	0,49	0,58
Pracovný tlak [Mpa]	0,22		

POZOR Postrekovač pod tlakom chrániť pred údermi.

UCHOVÁVANIE A ÚDRŽBA

Po skončení práci dôkladne čistou vodou prepláchnuť postrekovač, lancetu a hadicu. Postrekovač musí byť uchovávaný v teplote nad 0 stup.C, ďaleko od miest, kde operuje slnko a vykurovacích telies. **BEZ TLAKU.**



NÁVOD K POUŽÍTI POSTŘIKOVAČE

CZ

**NÁVOD K POUŽÍTI JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ POSTŘIKOVAČE
KATEGORICKY SE ZAKAZUJE NECHÁVAT A UCHOVÁVAT POSTŘIKOVAČ POD TLAKEM
VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI**

Tento návod byl vyhotovený za tím účelem, aby si ho všichni přečetli, pochopili a dodržovali všechny jeho body během používání postřikovače. Při půjčování postřikovače je potřeba vždy poskytnout i návod na obsluhu. Znalost návodu a zásad v něm uvedených může zabránit nehodám.

**JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BHP TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE S PROSTŘEDKY
OCHRANY ROSTLIN.**

1. Před začátkem práce je nutné se seznámit s návodem k použití.
2. Není dovolené, aby postřikovač obsluhovali těhotné ženy a děti.
3. V průběhu práce s použitím chemických prostředků není přípustné jezení, pití a kouření.
4. Chemické prostředky pro postřik připravte a používejte podle doporučení výrobců a norem.
5. Pracovní tekutinu připravujte v náčiní určené pro tento účel.
6. Dbejte, aby se pracovní tekutina nedostala do otevřených vod (řeky, jezera, rybníky).
7. Není přípustné používání prostředků, které mohou způsobit výbuch ani žíravých či hořlavých látek.
8. Práce spojené s použitím prostředků ochrany rostlin v případě pěstování pod fólií a v uzavřených místnostech musí být vykonávány v přítomnosti nejméně dvou osob.
9. V postřikovači nesmí být po skončení práce ponechané chemické prostředky ani pozůstatky prostředků.
10. Postřikovač je třeba po skončení práce vypláchnout čistou vodou.
11. Po skončení práce s použitím škodlivých chemických prostředků je nutné se důkladně umýt.
12. Postřikovač, jeho příslušenství a chemické prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.
13. Opatřované postřikovače před demontáží umyjte a odevzdejte do sběrného místa chemických odpadů.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Přesto, že firma KWAZAR přebírá odpovědnost za průmyslový vzor a konstrukci postřikovače, které mají sloužit eliminaci nebezpečí, nedá se vyhnout některým prvkům rizika během práce. Zbytkové riziko vyplývá z chybného chování obsluhující osoby.

Největší nebezpečí se vyskytuje při vykonávání následujících zakázaných činností:

- Nedodržování zásad bezpečnosti popsanych v návodu k použití;
- Používání postřikovače pro jiné účely než ty, které jsou v návodu uvedené;
- Samovolné vykonávání změn a zásahů.

Nastíněné zbytkové riziko: postřikovač je chápaný jako zařízení, které bylo projektované a vyrobené podle stavu techniky v roce jeho výroby.

VYUŽITÍ

Postřikovače VENUS jsou určeny pro ochranné a ošetřovatelské práce při pěstování zeleniny, v sadech, při pěstování květin a v lesnictví. Používány je pro postřik prostředky ochrany rostlin, prostředky hubící plevele, tekutými umělými hnojivy, čistou vodou (kropení).